

Разделитель фланцевых соединений гидравлический НВФГ-1054.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

Разделитель фланцев гидравлический НВФГ-1054 предназначен для разжатия фланцевых соединений в процессе замены прокладок и арматуры (вентилей, задвижек и т. п.). Применяется для ввода в эксплуатацию, замены задвижек в строительстве, при техническом обслуживании, устранения межфланцевых протечек. Разделители при небольшой массе и габаритах имеют высокую мощность, могут работать в местах с ограниченным пространством. Клин имеет специальное покрытие, исключающее искрообразование.

Наименование параметров	НВФГ-1054
Усилие (т)	10
Ход штока, мм	54
Макс.толщина фланцев, мм	2х92
Температура эксплуатации, С	25 ... +40
Габаритные размеры, мм, не более	320х310х140
Масса, кг, не более	13,5
Рабочая жидкость	всесезонное гидравлическое масло

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Наименование:	Кол. (шт.)
1.Разделитель гидравлический фланцев НВФГ-1054	1
2.Помпа гидравлическая ручная	1
3.Паспорт 4145-003-11627854ПС	1

3. СОСМЕСТИМОСТЬ В ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ПОМПАМИ:

Помпа гидравлическая ножная НППН-800, помпа гидравлическая ручная НППР-700, НППР-700А, станция гидравлическая бензиновая НСГ-22, станция гидравлическая электрическая НСГЭ-630, НСГЭ-630м.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ :

1. Выкрутить болт (шпильку) фланцевого соединения.
2. Вставить в освободившееся отверстие шпильку разделителя и закрепить на нем.
3. Выкрутить оставшиеся болты (шпильки).
4. Подсоединить гидравлический шланг ручной помпы(ножной, гидростанции) к входному штуцеру разделителя.
5. Подкачивать помпой гидромасло до необходимого для работы раздвижения фланцев.
6. Произвести работы (Например: замена прокладки).
7. Наживить болты (шпильки).
8. Сбросить давление и демонтировать разделитель, затянуть все болты(шпильки).

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

Неисправность	Причина	Способ устранения
Утечка масла	Износ уплотнительных колец	Обратитесь в сервисный центр
	Не затянут штуцер гидравлического шланга.	Подтяните штуцер. Используйте ФУМ-нить или ленту для герметизации резьбового соединения штуцера.
	Повреждение гидравлического шланга помпы.	Замените шланг.
Помпа не создает давление.	Загрязнение гидравлической системы.	Замените масло.
	Разделитель и помпа хранились при температуре ниже -15°C .	Выдержите разделитель и помпу 2–3 часа при температуре не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://newton.nt-rt.ru> || эл. почта: nnt@nt-rt.ru